

Manuel d'utilisation pont thermique

fonctionnement de l'appareil

- Branchez l'appareil sur la prise murale (220V).
- Allumez les lumières en appuyant sur le bouton vert en haut.
- Tournez le thermostat en bas pour activer la plaque chauffante.
- Choisir la température sur le thermostat.

Attention

Les lampes de la plaque de base chaude peuvent devenir très chaudes.



