

## Gebruikshandleiding warmtekast (10 x 2 EN)

### Werking

- zet de machine aan
- houd "S" (set) ingedrukt tot F1 op het scherm verschijnt
- Houdt de knoppen "S" en < of "S" > tegelijk ingedrukt om de gewenste temperatuur in te stellen
- druk op start knop om temperatuur te bevestigen . Zonder bevestiging wordt de juiste temperatuur niet ingesteld
- druk opnieuw op "S" tot F1 verschijnt, vervolgens > om naar F2 te gaan. Controleer of de schommeltemperatuur op 1° staat.
- Druk op start knop om temperatuur te bevestigen. Zonder bevestiging wordt de juiste temperatuur niet ingesteld
- De kast is opgewarmd als het oranje lampje uitgaat.

### Aandacht

- De machine moet niet gereinigd worden



