

Gebruikshandleiding koffieperculator

Hoeveel koffie moet in een perculator?

circa 50 gram/liter of 6 gram per tas

1. Reinig de filterbak, perculatorbuis en binnenkant van het reservoir met een niet schurend afwasmiddel. Spoel grondig na.
2. Plaats de perculator rechtop, op buffet hoogte en op een stevig vlakke ondergrond.
3. Vul de perculator met KOUD water gelijk aan de hoeveelheid die er moet gezet worden. Gebruik nooit warm water. Een perculator dient altijd minstens tot de helft gevuld te worden. De perculator nog niet aanzetten!
4. Schuif het perculatorbuisje door het midden van de filterbak/rooster en plaats dit geheel rechtop in de voorziene ronding onderaan binnen de perculator. De filterbak dient bovenaan de perculatorbuis te zitten. Let op of het voetje van de perculatorbuis goed in de holte van de bodem geplaatst is.
5. Vul de filterbak bovenaan met grof gemalen perculator koffie. Bij gebruik van een andere soorten malingen is het gebruik van filterpapier wellicht noodzakelijk. Plaats het deksel op het apparaat. Verwijder tijdens het koffiezetten nooit het deksel!
6. Schakel het apparaat in door middel van de schakelaar onderaan. Onderaan (toestel oplichten) het toestel staat een "reset knop". Bij storing of niet functioneren van het toestel, druk op deze knop. Wanneer het groene controlelampje gaat branden is het koffiezetproces klaar en wordt de koffie automatisch warm gehouden zolang de perculator ingeschakeld blijft.
7. Laat eerst een volledige tas uitlopen zodat eventuele koffierestanten zich verwijderen alvorens tot consumptie over te gaan.
8. Wanneer er nog 3 kopjes resterend zijn of er geen koffie meer op het peilglas te zien is, dient u de perculator onmiddellijk uit te schakelen. Na gebruik: eerst het toestel laten afkoelen alvorens naar stap 9 over te gaan!
9. Verwijder de koffiefilter en de perculatorbuis, spoel deze af onder de kraan en maak deze proper. Spoel de perculator binnenin zelf goed uit met warm water. Zorg dat de stekker hierbij uitgetrokken is. Nooit onderdompelen in water!
10. Terug klaar voor volgend gebruik.



