

## Gebruikshandleiding friteuse

### Opstarten friteuse

- Friteuse aansluiten op het stroomnet

Aandacht: type 220V: enkel aansluiten op 220V

type 380 V: enkel aansluiten op 3P+N+E (niet 3x 220V)

- Voeg de correcte hoeveelheid olie toe. (zie markering aan de binnenkant van het toestel)
- Draai de temperatuurknop naar de gewenste temperatuur.
- Na afloop temperatuur naar 0° draaien
- Frituurolie verwijderen

**Bij teruggave dient frituurolie en alle gefrituurde restjes verwijderd te worden.**

