

# Gebruikshandleiding warme lucht oven

## Werking toestel

- Steek de stekker in het stopcontact
- Zet het toestel aan met de meest linkse drukknop
- De tijd en de graden kan u instellen met de draaiknoppen
- Zonder ingestelde tijd zal het toestel niet werken

## Aandacht

Gebruik de juiste stekker 220V of 380 V

Het toestel wordt steeds rechtop verplaatst of vervoerd



